

## 6. Bezpečnostní pokyny

### 6.1 Všeobecné bezpečnostní informace



Při použití schodišťové podesty je nutné myslet na možná nebezpečí.

Hrozí nebezpečí pádu ze schodišťové podesty, nebo že schodišťová podesta sklouzne, hrozí také riziko pádu ze sklopných schůdků nebo štaflí, které se nacházejí na schodišťové podestě, nebo že se sklopné schůdky nebo štafle převrátí; v takovýchto situacích může dojít ke zranění osob a poškození majetku.

Při manipulaci se schodišťovou podestou hrozí také nebezpečí sevření v místě sklápění podesty.

Všechny práce se schodišťovou podestou a na schodišťové podestě je proto nutné provádět takovým způsobem, aby se co nejvíce eliminovala veškerá možná nebezpečí.

Schodišťovou podestu je třeba výhradně používat pro lehké práce po krátkou dobu. Nepracujte na schodišťové podestě dlouhou dobu bez pravidelných přestávek (únava výrazně omezuje možnost používat výrobek bezpečně).

Schodišťová podesta musí být vhodná pro konkrétní použití a smí se používat výhradně v předepsané nastavené poloze.

Schodišťová podesta a díly schodišťové podesty se nesmí pozměňovat.

Vždy používejte pevný úchop:


- Při vstupování na schodišťovou podestu.
- Při vystupování na štafle nebo sklopné schůdky a slézání z nich.
- Při jakékoliv práci na schodišťové podestě.  
Při použití nepohybuje schodišťovou podestou.

Vždy je nutné dodržovat platné národní předpisy – zejména při profesionálním použití.


### 6.2 Před použitím podesty




Přečtěte si pozorně celý návod k použití.



Na začátku každého pracovního dne, kdy se má schodišťová podesta používat, ji prohlédněte, zda není poškozená a zda ji lze bezpečně používat.



Schodišťová podesta je výhradně určena pro použití se sklopnými schůdky HAILO nebo štaflemi HAILO s maximálně 4 nášlapnými plochami.



Na schodišťové podestě nepoužívejte žádné jednoduché žebříky.

Dovoluje vaše zdraví bezpečné použití schodišťové podesty? Některý zdravotní stav a určité léky a rovněž alkohol nebo drogy mohou ohrozit vaši bezpečnost při používání schodišťové podesty.

Při přepravě na střešních nosičích nebo při nakládání do vozidla zajistěte, aby byla schodišťová podesta řádně zabezpečená a nedošlo tak k poškození podesty a vozidla.

Po dodání a před prvním použitím prohlédněte schodišťovou podestu, aby bylo zajištěno, že jsou všechny díly v dobrém stavu a řádně funkční.


Ujistěte se, že je schodišťová podesta vhodná pro příslušnou práci.

Poškozenou schodišťovou podestu nepoužívejte.


Odstraňte všechny formy znečištění ze štaflí, např. mokrou barvu, nečistoty nebo sněh.

Před použitím schodišťové podesty nebo sklopných schůdků či štaflí na schodišťové podestě je nutné provést vyhodnocení rizik v souladu s průmyslovými bezpečnostními předpisy.


### 6.3 Nastavení schodišťové podesty




Před použitím schodišťové podesty je třeba otevřít a zajistit výklopný nosný rám.




Je nutné zajistit bezpečnostní mechanismus a zajišťovací prvky. Zajišťovací šroub je nutné řádně nastavit a zajišťovací svorník musí být řádně zajištěný.



Používejte schodišťovou podestu výhradně v předepsané poloze instalace.




Před použitím vizuálně zkontrolujte vodorovnou polohu instalace (kontrola sklonu na vodováze).



Nenastavujte schodišťovou podestu na přední hranu schodu.



Postavte schodišťovou podestu / prodlužovací lištu plošiny co nejbližší schodu.



Postavte schodišťovou podestu / prodlužovací lištu plošiny co nejbližší schodu. Mezera mezi schodem a plošinou schodišťové podesty musí být dostatečně malá, aby bylo možné vystoupit na plošinu bez rizika.

Schodišťová podesta musí být postavena na vodorovném, pevném a nepohyblivém povrchu (pevné schodiště).

Nikdy nepřemísťujte schodišťovou podestu shora.

Zkontrolujte správné umístění plošiny, patky a nosného povrchu.


Při nastavování schodišťové podesty věnujte pozornost nebezpečí možné kolize, kdy mohou například do podesty narazit lidé, vozidla nebo dveře. Pokud možno zamkněte dveře (nikoli však nouzový východ) a okna v pracovním prostoru.

Vyhodnoťte rizika, která představují elektrická zařízení přítomná v pracovním prostoru, například elektrické vedení nebo nekrytá elektroinstalace či elektrická zařízení.


Schodišťová podesta musí stát pevně na všech patkách.

Schodišťová podesta nesmí být postavena na kluzkých površích, např. ledu, hladkých plochách nebo površích se zjevně znečištěným povrchem.


### 6.4 Používání schodišťové podesty



Maximální nosnost: 150 kg



Na schodišťové podestě musí být vždy maximálně jedna osoba.



Vždy vstupujte na schodišťovou podestu shora. Nevstupujte na schodišťovou podestu zdola.

Nepoužívejte schodišťovou podestu k lezení nahoru na další úroveň. Vystupování na schodišťovou podestu z boku není dovoleno.

Nepoužívejte schodišťovou podestu venku v nepříznivých podmínkách, například za silného větru, při náledí nebo na udupaném sněhu.

Přijměte opatření, aby bylo zajištěno, že si na schodišťové podestě nemohou hrát děti.

Vždy vstupujte na schodišťovou podestu shora.

Nevstupujte na schodišťovou podestu zdola. Schodišťová podesta se nesmí používat jako můstek.

Nenahýbejte se do stran a eliminujte nadměrné boční zatížení, například při vrtání do zdiva nebo betonu.